# hoja de datos



### Calculador de punto de rocío Elcometer 114



Calculador de punto de rocío Elcometer 114

### Calculador de punto de rocío Elcometer 114

Este equipo proporciona valores precisos del punto de rocío y la humedad relativa a partir de las temperaturas húmedas y secas obtenidas con el higrómetro de carraca u oscilador, como la gama Elcometer 116 presentada más arriba.

El rango de cálculo del Elcometer 114 se sitúa -10°C y 50°C (14°F a 122°F) y presenta una precisión del ±1% de las tablas normalizadas.

El calculador incluye un convertidor de °C a °F.

### Ensayos de las condiciones climáticas

Durante la aplicación de un revestimiento, la presencia de humedad en el ambiente o en la superficie del objeto a ser revestido puede causar un acabado de poca calidad. Es posible que se detecten problemas como adherencia deficiente del revestimiento o corrosión prematura del sustrato.

Para determinar la probabilidad de que la humedad afecte la calidad del acabado, es fundamental medir la temperatura de la superficie, la temperatura del aire, la humedad relativa (HR) y el punto de rocío.

| Modelo        | Descripción                                | Número de pieza |
|---------------|--|-----------------|
| Elcometer 114 | Calculador de punto de rocío Elcometer 114 | G1142           |

# hoja de datos

## elcometer

#### **Productos Asociados**



Higrómetro de carraca y oscilador Flometer 116

El higrómetro de carraca Elcometer 116A se presenta con una escala en °C. Con cada equipo, se suministra una guía para calcular la humedad relativa (HR). El calculador de punto de rocío Elcometer 114 proporciona una medición exacta de esta variable.



Medidor de punto de rocío Elcometer 319

El Elcometer 319 está concebido para cubrir todas las necesidades relacionadas con el control de las condiciones climáticas en un solo medidor. Temperatura del aire, Humedad relativa, Temperatura de la superficie, Temperatura del punto de rocío.

#### **INGLATERRA**

Elcometer Instruments Ltd Edge Lane Manchester M43 6BU

Tel: +44 (0)161 371 6000 Fax: +44 (0)161 371 6010

correo electr.: sales@elcometer.com

www.elcometer.com

#### U.S.A.

Elcometer Inc 1893 Rochester Industrial Drive Rochester Hills Michigan 48309

Tel: +1 248 650 0500 Gratuito: 800 521 0635 Fax: +1 248 650 0501

correo electr.: inc@elcometer.com

www.elcometer.com

#### CANADÁ

Elcometer Ltd PO Box 622, 401 Ouelette Avenue Windsor, Ontario N9A 6N4

Tel: +1 248 650 0500 Gratuito: 800 521 0635 Fax: +1 248 650 0501

correo electr.: ca\_info@elcometer.com

www.elcometer.com

#### **ASIA Y LEJANO ORIENTE**

Elcometer (Asia) Pte Ltd 896 Dunearn Rd Sime Darby Centre #3-09 Singapore 589472, Republic of Singapore

Tel: +65 6462 2822 Fax: +65 6462 2860

correo electr.: asia@elcometer.com

www.elcometer.com

#### **BÉLGICA**

Elcometer SPRL Rue Vallée 13 B-4681 Hermalle /s Argenteau

Tel: +32 (0)4 379 96 10 Fax: +32 (0)4 374 06 03

correo electr.: be\_info@elcometer.be

www.elcometer.be

#### **FRANCIA**

Elcometer SARL BP 8-Bou 60 Rue de la Petite Levée 45430 Chécy

Tel: +33 (0)2 38 86 33 44 Fax: +33 (0)2 38 91 37 66 correo electr.: fr\_info@elcometer.fr www.elcometer.fr

#### **ALEMANIA**

Elcometer Instruments GmbH Himmlingstraβe 18 D-73434 Aalen

Tel: +49 (0)7366 91 92 83 Fax: +49 (0)7366 91 92 86 correo electr.: de\_info@elcometer.de